

Teleszkópos állvány

A termék használatával kapcsolatos tudnivalók:

- Az állványt kétféle módon lehet állítani :
 - 1, állvány fejénél lévő láncsal és az „S” kampóval lehet állítani.
 - 2, lábait méretigény szerint több fokozatban állíthatja. A lábak végeit húzza ki a kívánt fokozatba, majd stabilan rögzítse a lábon található csavarokkal!
- A terméket bográcshoz, flekkensütőhöz, grillrácshoz is használhatja.
- Használat közben tartsa be a biztonsági intézkedéseket!
- Ügyeljen rá, a termék használatakor, hogy azt stabil, egyenes felületen állítsa fel!
- Az állványt tisztítása előtt mindig hagyja teljesen lehűlni, majd nedves és száraz ronggyal törölje át!
- A tisztításhoz ne használjon karcot okozó durva súroló szerszámot, illetve kaparó eszközöket, mert a festékréteg megsérülhet!
- Mosogatógépben nem tisztítható.
- A terméket óvja a káros külső behatásoktól, ütődésektől.
- Használat után száraz helyen tárolja.

Biztonsági figyelmeztetések:

- Ügyeljen saját és környezete épségére!
- A termék gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó!

A fentiekől eltérő, valamint nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért, sérülésekért a forgalmazó felelősséget nem vállal!