

Faszénbegyújtó hordó

A termék használatával kapcsolatos tudnivalók:

- A terméket bográcsozóban, grillezőben (biztonságos tűzrakó helyeken) is használhatja.
- Használat közben tartsa be a biztonsági intézkedéseket!
- A terméket tisztítás előtt mindig hagyja teljesen lehűlni, majd kézmeleg vízben, semleges tisztítószerrel, puha szivaccsal mossa el!
- A tisztításhoz ne használjon karcosító durva súroló szereket, illetve kaparó eszközöket, mert a felülete megsérülhet!
- Mosogatógépben nem tisztítható.
- A terméket óvja a káros külső behatásoktól, ütődésektől, a sérülések elkerülése végett!

Biztonsági figyelmeztetések:

- A hőhatás eredményeképpen a faszénbegyújtó hordó felforrósodik, ezért csak a fülénél fogja meg!
- Használat közben védőkesztyű használata erősen ajánlott.
- Ne hagyja őrizetlenül!
- Csak sérülés mentesen állapotba használja!
- Ügyeljen saját és környezete épségére!
- A termék gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó!

A fentiekől eltérő, valamint nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért, sérülésekért a forgalmazó felelősséget nem vállal!

Használata:

- Helyezzen gyújtóst a hordó aljára majd töltsse fel faszénnel vagy brikettel.
- Gyújtós lehet újságpapír, fa apríték (száraz).
- A hordó alján lévő lyukakon keresztül gyújtsa meg a gyújtóst!
- Ügyeljen rá hogy a levegő áramolni tudjon a hordóban, ellenkező esetben nem fog begyulladni!
- Magasabb hőfok elérése érdekében a hordót a nyelénél megfogva (védőkesztyűvel) hintáztató mozdulatokat végezzünk, így a brikett jobban fog izzani.