

## Zománcozott bográcsok, halfőző bográcsok

A termék használatával kapcsolatos tudnivalók:

- A bogrács élelmiszer készítésére használatos eszköz.
- A terméket bográcszóban, üstházban, gázégő felett és szabad tűzön (biztonságos tűzrakó helyeken) is használhatja.
- Használat közben tartsa be a biztonsági intézkedéseket!
- Ügyeljen rá, hogy ha állványt használ, akkor azt stabil, egyenes felületen állítsa fel!
- A bográcsot tisztítás előtt mindig hagyja teljesen lehűlni, majd kézmeleg vízben, semleges tisztítószerrel, puha szivaccsal mossa el!
- A tisztításhoz ne használjon karcolást okozó durva súroló szereket, illetve kaparó eszközöket, mert a zománcreteg megsérülhet!
- Mosogatógépben nem tisztítható.
- A terméket óvja a káros külső behatásoktól, ütődésektől, valamint ne tegye ki hirtelen hőváltozásnak a zománcreteg sérülésének elkerülése végett!

Biztonsági figyelmeztetések:

- A hőhatás eredményeképpen a bogrács és bográcsfül felforrósodik, ezért használat közben védőkesztyű használata erősen ajánlott.
- Az étel kevergetése közben fokozottan ügyeljen arra, hogy a bogrács ne billenjen meg. A kiömlő étel súlyos égési sérüléseket okozhat!
- Ügyeljen saját és környezete épségére!
- A termék gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó!

A fentiektől eltérő, valamint nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért, sérülésekért a forgalmazó felelősséget nem vállal!

## Zománcozott fedők

A termék használatával kapcsolatos tudnivalók:

- A zománcozott fedőt a megfelelő méretű bográccsal együtt használjuk.
- Használat közben tartsa be a biztonsági intézkedéseket!
- Ügyeljen rá, hogy a fedő levételekor a felszabaduló gőz égési sérüléseket okozhat!
- A zománcozott fedőt tisztítás előtt mindig hagyja teljesen lehűlni, majd kézmeleg vízben, semleges tisztítószerrel, puha szivaccsal mossa el!
- A tisztításhoz ne használjon karcolást okozó durva súroló szereket, illetve kaparó eszközöket, mert a zománcreteg megsérülhet!
- Mosogatógépben nem tisztítható.
- A terméket óvja a káros külső behatásoktól, ütődésektől, valamint ne tegye ki hirtelen hőváltozásnak a zománcreteg sérülésének elkerülése végett!

Biztonsági figyelmeztetések:

- A hőhatás eredményeképpen a fedő felforrósodik, ezért használat közben védőkesztyű használata erősen ajánlott.
- Ügyeljen saját és környezete épségére!
- A termék gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó!

A fentiektől eltérő, valamint nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért, sérülésekért a forgalmazó felelősséget nem vállal!

## Teleszkópos állvány

A termék használatával kapcsolatos tudnivalók:

- Az állványt kétféle módon lehet állítani :
  - 1, állvány fejénél lévő láncsal és az „S” kampóval lehet állítani.
  - 2, lábait méretigény szerint több fokozatban állíthatja. A lábak végeit húzza ki a kívánt fokozatba, majd stabilan rögzítse a lábon található csavarokkal!
- A terméket bográcshoz, flekkensütőhöz, grillrácshoz is használhatja.
- Használat közben tartsa be a biztonsági intézkedéseket!
- Ügyeljen rá, a termék használatakor, hogy azt stabil, egyenes felületen állítsa fel!
- Az állványt tisztítása előtt mindig hagyja teljesen lehűlni, majd nedves és száraz ronggyal törölje át!
- A tisztításhoz ne használjon karcot okozó durva súroló szereket, illetve kaparó eszközöket, mert a festékréteg megsérülhet!
- Mosogatógépben nem tisztítható.
- A terméket óvja a káros külső behatásoktól, ütődésektől.
- Használat után száraz helyen tárolja.

Biztonsági figyelmeztetések:

- Ügyeljen saját és környezete épségére!
- A termék gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó!

A fentiekől eltérő, valamint nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért, sérülésekért a forgalmazó felelősséget nem vállal!