

Vas bogrács állvánnyal

Vas bogrács

A termék használatával kapcsolatos tudnivalók:

- A bogrács élelmiszer készítésére használatos eszköz.
- A terméket bográcszóban, üstházban, gázégő felett és szabad tűzön (biztonságos tűzrakó helyeken) is használhatja.
- Használat közben tartsa be a biztonsági intézkedéseket!
- Ügyeljen rá, hogy ha állványt használ, akkor azt stabil, egyenes felületen állítsa fel!
- A bográcsot tisztítás előtt mindig hagyja teljesen lehűlni, majd kézmeleg vízben, semleges tisztítószerrel, puha szivaccsal mossa el!
- A tisztításhoz ne használjon karcolást okozó durva súroló szereket, illetve kaparó eszközöket, mert a felülete megsérülhet!
- Tisztítás után törölje szárazra, majd szalonnával vagy étolajjal kenje ki a bográcsot, így megakadályozva a rozsdásodás kialakulását!
- Mosogatógépben nem tisztítható.
- A terméket óvja a káros külső behatásoktól, ütődésektől, a sérülések elkerülése végett!
- Száraz helyen tárolja!

Biztonsági figyelmeztetések:

- A hőhatás eredményeképpen a bogrács és bográcsfül felforrósodik, ezért használat közben védőkesztyű használata erősen ajánlott.
- Az étel kevergetése közben fokozottan ügyeljen arra, hogy a bogrács ne billenjen meg. A kiömlő étel súlyos égési sérüléseket okozhat!
- Ügyeljen saját és környezete épségére!
- A termék gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó!

A fentiekől eltérő, valamint nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért, sérülésekért a forgalmazó felelősséget nem vállal!

Új vasbogrács használata:

- A gyártási folyamat során keletkezett szennyeződések eltávolítása, kézmeleg vízben, semleges tisztítószerrel, puha szivaccsal mossa el!
- A tisztításhoz ne használjon karcolást okozó durva súroló szereket, illetve kaparó eszközöket, mert a felülete megsérülhet!
- Kiégetés:
Helyezze a bográcsot a tűzre, hogy a bogrács egyenletesen átmelegedjen és a felületén lévő maradék gyártási anyagok kiégjenek. Ez segít megszüntetni a kellemetlen szagokat is.
Ez a folyamat általában 20-30 percet vesz igénybe.
- Olajozás:
Miután lehűlt a bogrács, vékony réteg étolajjal vagy zsírral kenje be a belső felületét. Ez segít a rozsdásodás megelőzésében és természetes tapadásgátló réteget hoz létre.
Helyezze vissza a tűzre, és hagyja, hogy az olaj beégjen a felületbe.
Ismételje meg ezt a folyamatot 2-3 alkalommal, hogy megfelelően kialakuljon a tapadásgátló réteg.
- Első használat:
Az első használatnál érdemes csak vizet forralni, hogy az új bogrács ízét eltávolítsd.
- Tárolás:
Használat után mindig alaposan tisztítsa meg a bográcsot, és szárítsa ki teljesen.
A rozsta megelőzése érdekében ismét kenje át vékonyan olajjal vagy szalonnával, és száraz helyen tárolja!

Zománcozott fedők

A termék használatával kapcsolatos tudnivalók:

- A zománcozott fedőt a megfelelő méretű bográccsal együtt használjuk.
- Használat közben tartsa be a biztonsági intézkedéseket!
- Ügyeljen rá, hogy a fedő levételekor a felszabaduló gőz égési sérüléseket okozhat!
- A zománcozott fedőt tisztítás előtt mindig hagyja teljesen lehűlni, majd kézmeleg vízben, semleges tisztítószerrel, puha szivaccsal mossa el!
- A tisztításhoz ne használjon karcolást okozó durva súroló szereket, illetve kaparó eszközöket, mert a zománcreteg megsérülhet!
- Mosogatógépben nem tisztítható.
- A terméket óvja a káros külső behatásoktól, ütődésektől, valamint ne tegye ki hirtelen hőváltozásnak a zománcreteg sérülésének elkerülése végett!

Biztonsági figyelmeztetések:

- A hőhatás eredményeképpen a fedő felforrósodik, ezért használat közben védőkesztyű használata erősen ajánlott.
- Ügyeljen saját és környezete épségére!
- A termék gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó!

A fentiektől eltérő, valamint nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért, sérülésekért a forgalmazó felelősséget nem vállal!

Teleszkópos állvány

A termék használatával kapcsolatos tudnivalók:

- Az állványt kétféle módon lehet állítani:
 - 1, állvány fejénél lévő láncsal és az „S” kampóval lehet állítani.
 - 2, lábait méretigény szerint több fokozatban állíthatja. A lábak végeit húzza ki a kívánt fokozatba, majd stabilan rögzítse a lábon található csavarokkal!
- A terméket bográcshoz, flekkensütőhöz, grillrácshoz is használhatja.
- Használat közben tartsa be a biztonsági intézkedéseket!
- Ügyeljen rá, a termék használatakor, hogy azt stabil, egyenes felületen állítsa fel!
- Az állványt tisztítása előtt mindig hagyja teljesen lehűlni, majd nedves és száraz ronggyal törölje át!
- A tisztításhoz ne használjon karcot okozó durva súroló szereket, illetve kaparó eszközöket, mert a festékréteg megsérülhet!
- Mosogatógépben nem tisztítható.
- A terméket óvja a káros külső behatásoktól, ütődésektől.
- Használat után száraz helyen tárolja.

Biztonsági figyelmeztetések:

- Ügyeljen saját és környezete épségére!
- A termék gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó!

A fentiekől eltérő, valamint nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért, sérülésekért a forgalmazó felelősséget nem vállal!